









APP门禁一体机

APP手机开锁模块

86*86APP开锁+出门开关

一、接线图



二、app 下载



扫描二维码下载 APP	5、删除成功后,点击"退出"。 六、修改管理员密码
支持 andriod 和 iphone	1、打开 APP。 2、在 APP 门管家界面 ,点击相应设备右边的" >",进入" 设
注册账户	备信息"界面。
三、添加超级管理员	3、依次点击"设备设置"、"修改管理员密码",输入行密码,
添加超级管理员有两种方式	点击"提交"。
第一种方式:	七、回复出厂参数设置
1、连续按压松开出门开关 3 次,设备 led 红色闪烁状态	1、在设备上输入系统密码(默认密码为:" *123456 # ")。
2、打开手机 APP,点击右上角的"+",手机 APP 自动扫	2、再输入"1#10#",听到"嘀"一声长向,绿灯长亮1秒,
描设备。	回复出厂设置成功。
3、选择扫描对应的设备号,添加成功。	八、设备初始化
4、首次添加设备的用户为超级管理员。	1、在设备上输入系统密码(默认密码为:" 123456 # ")。
第二种方式: 使用这个办法比较便捷一点	2、再输入"2#20#",听到"嘀"一声长向,绿灯长亮 1 秒,
1、在设备上输入管理员密码(默认的管理员密码为:	设置初始化成功。
123456 #)	
2. 再输入"3#30#",设备 led 红色闪烁状态。	
3 打开手机 APP 占击右上角的"+"手机 APP 自动扫	
描设备。	
4 洗择扫描对应的设备是 添加成功	如需要可以登入我们的后台进行管理,远程受控,设置有效时间,
	远程 开 钡,区 攻设直寺 切能。 加右不阳白地方:可以联系我们相关客昭人员,武者来由次询
3、百八亦加伐雷的市,乃起致官姓奴。	
管理员才可以发送武删除由子组影	
皆住のうちの友と気闘なもうもに	
ス (2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
田 IC芯 2°叫。 2 依次占丰"由子钥匙答理""发送钥匙" 输入手机导码	
3、秋久流山,宅,切起首建、、及区切起,潮入于机与时。	
4、应并交达访起的新限,将黑山 交达访起 。	
则亦屯」 17世 · 1	
1、11/1 AFF。 2 左 ADD 门答宏思面 占主相应设备左边的"、"进入"设	
田 IC芯 7°叫。 2 优次占丰"由之钥匙答理""删除钥匙"选择手机号码	
3、低从点山,电子切起管理,、咖啡切起,选择于机与时。	
4、 1922年的于机与时,总山州区 。	
五、下用广昌庄 法加上田白·	
/////////////////////////////////////	
田 [元] 2 [
1 打开 APP	
·、 ,,,,,,,,,,,,。 2 在 APP 门管家界面 占击相应设备左边的"、"进入"设	
	-
盘信态 开始。 3 依次占击"删除去""剧于删除"进λ删除状态	
	の一般の目的ななない。